

Wシリーズ熔岩セラミックスのお取り扱い

この度は弊社の商品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

❗安全に正しくお使いいただくために

安全にご使用頂くため、下記をよくお読みの上、正しくご使用下さい。

①毎日ロースター使用前に5分程強火で空焼きして下さい。


熔岩セラミックスが湿気を含んでいる可能性があります。
湿気を含んでいると調理中にはじけ飛び、けがなどをする恐れがあります。

②沸騰洗浄や水洗いは厳禁です。

沸騰洗浄や水洗いは厳禁です。再加熱時に熔岩セラミックスがはじけ飛び
恐れがあります。万一水に浸かってしまった場合は、よく乾燥させてから
ご使用下さい。

③削れて小さくなりましたら交換して下さい。

熔岩セラミックスはご使用しているうちに徐々に削れて小さくなります。
サナの間隙に挟まる、もしくは落下する位(右の写真)になりましたら、
捨てて頂き、新しいものを補充して下さい。



④均等にバランスよく、一段でセットしてご使用下さい。

熔岩セラミックスを片寄ってご使用されますと片焼けの原因となります。
また、無理矢理詰め込んだり、重ねて置いたりされますと、不完全燃焼を
起こし、お肉の焼けが悪くなる等の
原因となりますので、定量及び小さく
なったものは交換して下さい。



写真のように均等に並べて下さい。