


# 炎センサ (炎検知部)のお手入れ方法


炎センサ (立消え安全装置) の炎検知部が汚れると、安全装置が誤作動し、調理中にバーナの炎が消えることがあります。

## ■清掃方法


製品ご購入時には清掃用綿棒が5本付属されております。




キャビネットのルーバーの丸穴に指を入れてルーバーを外す。



ルーバーを外した状態。コックボックスカバーが見えなければ反対側のルーバーを外す。



写真の2箇所のねじを外すとコックボックスカバーが外せます。



炎検知部の汚れは、綿棒や柔らかい濡れ雑巾などで、表面をきれいにしてください。

**ご注意ください**

炎検知部はガラス製ですので、強く押さえると破損する恐れがあります。

無煙ロースター トータルシステムプロダクツ

**シンポ株式会社**

北海道東北支店/TEL:011-867-8929  
東京支店/TEL:03-5959-6861  
名古屋支店/TEL:052-776-2241  
大阪支店/TEL:06-6378-5781  
九州支店/TEL:092-611-1910

仙台営業所/TEL:022-244-8921  
横浜営業所/TEL:045-567-0211  
東京MS事業所/TEL:048-677-6811  
海外事業部/TEL:03-5959-6761  
<https://www.shinpo.jp>

24時間365日メンテナンス受付  
ベストサービス24

夜間・休日緊急専用 フリーコール

**☎ 0120-33-2231**