

# 炎センサ (炎検知部) のお手入れ方法

炎センサ (立消え安全装置) の炎検知部が汚れると、安全装置が誤作動し、調理中にバーナの炎が消えることがあります。

## ■清掃方法



製品ご購入時には清掃用綿棒が5本付属されております。

炎検知部はノズルの上側にあるスキマの奥にあります。



**ご注意ください**

炎検知部はガラス製ですので、強く押さえると破損する恐れがあります。

無煙ロースター トータルシステムプロダクツ

**シンポ株式会社**®

問い合わせ先

スマートフォン等で  
右側のQRコードを読み取ってください。

お問い合わせ



24時間365日メンテナンス受付  
**ベストサービス24**

夜間・休日緊急専用 フリーコール

**F 0120-33-2231**