


⚠ 清掃時は必ず排気ファンを止めケガや洗剤による手荒れを防ぐために必ずゴム手袋を着用

トップリング



トップリングは、随時、濡れ雑巾などで汚れを拭き取って下さい。
1日に1度は、スポンジ(ザラザラ面)でお湯洗いをして下さい。
定期的に金属磨きなどでお手入れして下さい。

熱板




1日に1度は、スポンジ(ザラザラ面)でお湯洗いをして下さい。
汚れたまま使用しますと、寿命を極度に縮めます。

バーナカバー



ドレインパン



重要

残りの水量にかかわらず、2回転に1度は水の補充をして下さい。

1日に1度は取り出して、中性洗剤を含ませたスポンジで、付着したタレや油分をしっかりと洗い落として下さい。

※スチールたわしやアルカリ性洗剤、クレンザーを使用すると表面のコーティングがはがれることがありますのでご遠慮下さい。

バーナヘッド



ワイヤーブラシのブラッシングによる炎孔(炎がでる孔)の清掃を、必ず1日に1度は行って下さい。

バーナボディー




ワイヤーブラシでブラッシング清掃して下さい。
定期的に、プラスチックハンマーや木づちなどで数回叩いて、中のサビや汚れを落として下さい。

カス受け



1日に1度は、スポンジ(ザラザラ面)でお湯洗いをして下さい。
汚れたまま使用しますと、寿命を極度に縮めます。

アウトケーシング



重要

1日に1度は、スポンジ(ザラザラ面)で泡立てて、水気を切って泡洗浄して下さい。
その後、濡れ雑巾などで汚れを拭き取って下さい。

無煙ロースター トータルシステムプロダクツ

シンポ株式会社

北海道支店/TEL:011-867-8929
東北支店/TEL:022-244-8921
東京支店/TEL:03-5959-6861
名古屋支店/TEL:052-776-2241
大阪支店/TEL:06-6378-5781

九州支店/TEL:092-611-1910
東京MS事業所/TEL:048-677-6811
海外事業部/TEL:03-5959-6761
<https://www.shinpo.jp>