


! 清掃時は必ず排気ファンを止めケガや洗剤による手荒れを防ぐために必ずゴム手袋を着用

トップリング



トップリングは、随時、濡れ雑巾などで汚れを拭き取って下さい。
1日に1度はスポンジ(ザラザラ側)でお湯洗いして下さい。
定期的に金属磨きなどでお手入れして下さい。


D F

炭スタンド




1日に1度は、スポンジ(ザラザラ側)でお湯洗いして下さい。
汚れたまま使用しますと、寿命を極度に縮めます。

炭ツボ




ドレインパン

**重 要**


残りの水量にかかわらず、2回転に1度は水を補充して下さい。
1日に1度は取り出して、中性洗剤を含ませたスポンジで、付着したタレや油分をしっかりと洗い落として下さい。
※スチールたわしやアルカリ性洗剤、クレンザーを使用すると表面のコーティングが剥がれることがありますのでご遠慮下さい。

カス受け



1日に1度は、スポンジ(ザラザラ側)でお湯洗いして下さい。
汚れたまま使用しますと、寿命を極度に縮めます。

3Dフィルタ



1週間に1度、または50時間のご使用を目安にスポンジ(ザラザラ面)でお湯洗いし付着した油分を取り除いて下さい。


重 要

フィルタセットを取り外した状態で、1日に1度は、スポンジ(ザラザラ側)を泡立て、水気を切って泡洗浄をし、その後、濡れ雑巾等で拭き取って下さい。

**直接スプレー禁止**

カス受けの下部には電気部品が入っており、故障の原因となりますので、このエリアには直接スプレーはしないでください。

アウトケーシング




F・D



セーフティネット



接続チューブ



1週間に1度、または50時間のご使用を目安にスポンジ(ザラザラ面)でお湯洗いし付着した油分を取り除いて下さい。

無煙ロースター トータルシステムプロダクツ



シンポ株式会社®

北海道支店/TEL:011-867-8929
東北支店/TEL:022-244-8921
東京支店/TEL:03-5959-6861
名古屋支店/TEL:052-776-2241
大阪支店/TEL:06-6378-5781

九州支店/TEL:092-611-1910
東京MS事業所/TEL:048-677-6811
海外事業部/TEL:03-5959-6761
<https://www.shinpo.jp>

24時間365日メンテナンス受付
ベストサービス24

夜間・休日緊急専用 フリーコール



0120-33-2231